

保留  
备用

# 岩谷®点火枪 使用说明书

## ZK-04

请在使用前仔细阅读以下内容  
并充分注意安全正确使用。



[CR(儿童安全防护锁)功能搭载]

为防止儿童造成事故,点火开关需要用力按压。

### 使用方法

- 1) 请将安全锁推到与 (LOCK◀) 相反的方向进行解锁。
- 2) 按下点火开关直至听到“啪”的一声进行点火。  
※ 点火时,出火口请勿朝向人体或易燃物品。
- 3) 请用火焰调节开关调节火焰大小。
- 4) 不使用点火枪时,请务必将安全锁推到 (LOCK◀) 方向,并确认点火开关无法操作。

### 警告

- 请放在儿童接触不到的地方。  
可能由于儿童误操作造成火灾或烫伤。
- 进行点火或调节火焰时,请注意避开人脸及衣物等。  
可能造成火灾或烫伤。
- 请勿用于香烟、雪茄、烟嘴等的点火。可能造成烫伤。
- 使用后,请确认火焰已经完全熄灭。可能造成火灾或烫伤。
- 请勿持续点火 5 秒钟以上。否则即使松开点火开关,仍可能出现火焰需要较长时间才能完全熄灭的危险。
- 不使用点火枪时,请务必将安全锁推到 (LOCK◀) 方向,并确认点火开关无法操作。
- 切勿将点火枪放置在 40°C 以上的高温、或长时间日晒的地方。  
可能导致破裂造成火灾或烫伤。
- 切勿将点火枪开孔或投入到火中。可能导致破裂造成火灾或烫伤。
- 使用点火枪时,请遵守被点火的器具或商品的制造商所提供的全部使用说明书及警告·注意事项等。
- 本品中灌注有可燃性高压气体,使用时请充分注意。
- 气体燃料完全用尽之后,请作为不可燃垃圾处理。  
请勿让儿童使用,避免造成火灾或烫伤。
- 请勿分解或改造。避免造成故障或事故。

### 注意

- 如火焰口沾上油脂、污物等,可能导致点火不良。
- 当气温低于 10°C 或在海拔较高处使用时,可能出现点火困难的情况。
- 点着火后出火口附近温度很高,冷却之前请勿接触出火口。可能导致烫伤。
- 点燃焰火时,请避免将出火口正对焰火,请从侧面对焰火进行点火。可能导致火灾或烫伤。

### 使用时的注意事项

- 请勿用出火口部位接触或搅拌木炭、灰烬等。可能导致点火不良等故障。
- 本品为一次性使用,不得补充灌注气体燃料。
- 请勿抛掷或跌落,可能导致故障。
- 请勿存放在靠近水边或湿气较大的地方,可能导致故障。
- 点火时,请解除安全锁。  
当安全锁锁住时勉强点火,可能导致故障。

#### 产品规格

产品名称:岩谷点火枪

产品型号:ZK-04

点火方式:压电点火

#### 材质

枪体:ABS树脂

枪管:铁

气体燃料容器:ABS树脂

执行标准:

GB 25723-2010 / ISO 22702:2003

生产检验日期:



经销商:岩谷气具(珠海)有限公司

地址:广东省珠海市国家高新技术产业开发区金鼎北沙河头埔92号

电话:0756-3383200 传真:0756-3383210 网址:www.iwatani-zhuhai.com

委托生产商:宁波新海电子科技有限公司

地址:中国宁波慈溪市崇寿镇永清南路8号 电话:0574-63041115

2017-01

MADE IN CHINA